



1.

Bohren Sie durch die obere Weite ein Loch in die Betondecke, Ø 6 mm und Tiefe 40 mm.



2.

Drehen Sie den WICO® Planus-Befestiger in das Einschlagwerkzeug ein.



3.

Schlagen Sie den WICO® Planus-Befestiger in das vorgebohrte Loch. Beachten Sie die Setztiefe.



4.

Drehen Sie die beige packte Innensechskantschraube mit der Scheibe ein. Nivellieren Sie die obere Weite und stecken Sie die Abdeckkappe auf.



1.

Percez un avant-trou dans l'écartement supérieur du plafond en béton, Ø 6 mm et profondeur 40 mm.



2.

Placez la fixation WICO® Planus dans l'outil de pose.



3.

Enfoncez la fixation WICO® Planus dans l'avant-trou. Respectez la profondeur de fixation.



4.

Vissez la vis à six pans creux et la rondelle jointes. Affleurez l'écartement supérieur et placez le capuchon.