

Použití nůžek na těsnění



Step 1

The Q-Lon profile is pressed into the kerf at the centre of the sash.

Těsnění vložíme do drážky, začínáme na středu horní šířky křídla.



Step 2

The Q-Lon pliers are placed in the rebate corner with the stop and a 90° mitre is cut out.

Nůžky umístíme dorazem do rohu drážky a vystříhneme 90° výřez.



Step 3

The final cut: by positioning the pliers against the profile as shown, the final cut is made in the precise length.

Ukončení: umístíme nůžky dle obrázku, zkrácení těsnění přesně na míru.