

**Rozeta ovální vnitřní 9 mm, kartáčovaná nerez (PZ)**

a/ Spodní rozetu montujte až po osazení zámku vložkou.

b/ Nasuňte podkonstrukci na vložku a přišroubujte vhodnými vruty. Možné je také použít metrické šrouby a nýtovací matice. Montážní materiál nesmí žádným způsobem narušit zámek.

c/ Nasuňte krycí nerezovou rozetu nejdříve horní částí (výřezem dolů) a následně jemně dotlačte spodní část.

Demontáž se provádí sejmutím krycí nerezové rozety pomocí plochého šroubováku, zasunutého do spodního výřezu a opatrného uvolnění. Následně se demontuje podkonstrukce odšroubováním vrutů (šroubů).