

MONTÁŽ

Série TECTUS

KŘÍDLO

Závěs přišroubovat do dveřního křídla vruty do dřeva.

RÁM

Rámová zárubeň

Zahájit frézování nástrojem 24 mm Ø (TE 240 3D frézka 16 mm Ø), kopírovací kroužek 30 mm Ø, křídlový díl závěsu upevnit 5 mm Ø vruty do dřeva.

Obložková zárubeň

Pro stabilizaci použít upevňovací destičku. Tu ručně umístit. Závěs přišroubovat přiloženými šrouby M5 do upevňovací destičky.

Kovová zárubeň

Rámový díl závěsu upevnit do přivařeného elementu přiloženými šrouby M5.

Krycí plášky připevnit samořeznými šrouby do rámového a křídlového dílu.

