

# VZORNÍK LAZUR

## 1.Transparentní 5000/69

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-5000 Farbloss/colorless/**bezbarvý**
- vrch AQUATOP 2600-69-5000 Farbloss/colorless/**bezbarvý**

## 2.Javor 9001/9001

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9001 Ahorn/Marple/**Javor**
- vrch AQUATOP 2600-92-9001 Ahorn/Marple/**Javor**

## 3.Jasan 9002/9003

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9002 Fichte/Spruce/**Smrk**
- vrch AQUATOP 2600-92-9003 Esche/Ash/**Jasan**

## 4.Modřín 9009/9010

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9009 Eiche/Oak/**Dub**
- vrch AQUATOP 2600-92-9010 Lärche/Larch/**Modřín**

## 5.Kaštan 9009/9004

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9009 Eiche/Oak/**Dub**
- vrch AQUATOP 2600-92-9004 Zeder/Cedar/**Cedr**

## 6.Dub 9009/9009

- Impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9009 Eiche/Oak/**Dub**
- vrch AQUATOP 2600-92-9009 Eiche/Oak/**Dub**



### **7.Teak 9012/9010**

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9012 Mahagoni/Mahagony/**Mahagon**
- vrch AQUATOP 2600-92-9010 Lärche/Larch/**Modřín**

### **8.Afromosie 9015/9009**

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9015 Nussbaum/Wallnut/**Ořech**
- vrch AQUATOP 2600-92-9009 Eiche/Oak/**Dub**

### **9.Tmavý dub 9015/9011**

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9015 Nussbaum/Wallnut/**Ořech**
- vrch AQUATOP 2600-92-9011 **Afromosia**

### **10.Mahagon 9015/9012**

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9015 Nussbaum/Wallnut/**Ořech**
- vrch AQUATOP 2600-92-9012 Mahagoni/Mahogany/**Mahagon**

### **11.Palisandr 9015/9017**

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-9015 Nussbaum/Wallnut/**Ořech**
- vrch AQUATOP 2600-92-9017 Ebenholz/Ebony/**Eben**

### **12.Antik bílá 5090/69173**

- impregnace 356-00
- základ Aquaprimer 2900-22-5090 weiss/white/**bílý**
- vrch AQUATOP 2600-69-200173 weiss lasur/white stain/**bílá lazura**