

Montážní návod:

- 1) Do křídla dveří (nejlépe pod horní závěs) připravíme celkové zapuštění tělesa průchodky včetně jeho ok pro přichycení. Následně vyvrtáme otvor pro kabel dle zvolené polohy krytu(vaničky) průchodky - zabudování do křídla(viz nákres) nebo do zárubně. Kryt zajistíme vruty.
- 2) Připravíme montáž koncovky na zárubeň (popř. na křídlo) dveří
- 3) Průchodkou prostrčíme kabel a koncovky namontujeme. Pro bezchybnou funkci systému volíme uložení pružiny v koncovkách tak, aby již při montáži měla pružina mírné předpětí.

