

Montážní pokyny

Aby se vyloučilo případné poškození stavby, musí zpracovatel zásadně dodržovat montážní směrnice. Také pro speciální detailní řešení zadaná zadavatelem jsou následující údaje základem odborné montáže.

- Při montáži hliníkových okenních parapetů musí být při teplotním rozdílu 50 °C zohledněno podélné roztažení až 1,2 mm na metr. Na základě podélné dilatace by neměl být hliníkový okenní parapet pevně napojen do omítky nebo tělesa stavby.
- Abychom dilataci udrželi pod kontrolou, musí být okenní parapety s celkovou délkou nad 3000 mm rozděleny a opatřeny spojovacími prvky GUTMANN.
- Dilatační spára by měla činit minimálně 12 mm, aby mohla být dilatace zachycena.
- Spojovací prvky okenního parapetu musí být utěsněny silikonem na části pro našroubování.
- Přesah okenního parapetu přes hotovou vnější fasádu musí činit minimálně 30-40 mm.
- Zásadně doporučujeme pro tlumení hluku, např. při dešti, vybavit okenní parametry tlumením.
- Po montáži musí být ještě k dispozici 6° odtokový úkos.
- Při upevnění okenních parapetů musí být umístěno těsnění mezi část okenního parapetu pro našroubování a okno.
- Pro upevnění musí být používány pozinkované šrouby nebo šrouby v kvalitě V2A s plastovými podložkami.
- Při vyložení 150 mm nebo větším musí být použit speciální držák GUTMANN ve vzdálenosti cca 600 mm. Při délce parapetu do 1,2 m musí být nasazen uprostřed držák.
- Při použití hliníkové koncovky musí být před montáží na hraně okenního parapetu nanesen silikon.
- Při začištění uzávěrů musí být vyplněna dilatační spára pomocí předstlačené těsnicí pásky příp. přesně provedeného silikonového vyplnění mezi palubním kusem okenního parapetu a omítkou.
- Ochranná fólie nalepená pro ochranu lícové strany okenního parapetu je omezeně odolná vůči UV záření. Během skladování je třeba ji chránit proti

účinkům slunečnímu záření. Fólie musí být odstraněna nejpozději tři měsíce po montáži! (Fólie je recyklovatelná)

Při montáži okenních parapetů GUTMANN a příslušenství musí být dodržovány technické požadavky směrnic "Montáž v rámci zajišťování kvality RAL u oken a dveří". K objednání na telefonním čísle: 069/95 50 54-0.

Pokyny pro dodávku

- Hliníkové okenní parapety GUTMANN se dodávají ve výrobních délkách 6000 mm s podélným děrováním 42 x 7 se vzdáleností 250 mm u části pro našroubování.
- V případě potřeby mohou být dodávány také na vyžádání fixní délky s přírážkou k ceně.

Balící jednotky (VE):

- Vyložení 50 - 90 mm = VE 36 m
- Vyložení 110 - 130 mm = VE 48 m
- Vyložení 150 - 195 mm = VE 36 m
- Vyložení 210 - 280 mm = VE 24 m
- Vyložení 300 - 400 mm = VE 12 m

Tlumení:

- Tlumicí pásek musí být objednán extra!
- Provedení GUTMANN standard:
Polepení 1/3 plochy, počínaje 50 mm za okapní hranou, tzn.
při vyložení 90 mm = tlumicí pásek 30 mm
při vyložení 150 mm = tlumicí pásek 50 mm
při vyložení 360 mm = tlumicí pásek (2x) 80 mm
Toto provedení dostačuje podle zkušeností k dosažení dostatečného utlumení proti hluku.

Povrchy k dodání:

Ze skladu lze dodat okenní parapety s následující povrchy:

- Eloxovaný
Přírodně eloxovaný = E 6/EV I
Střední bronz eloxovaný = E 6/G 2I4
Tmavý bronz eloxovaný = E 6/G 2I6
- Práškový povlak bílý = RAL 9016
- Povrchovka dle vzorníku RAL je možná na zvláštní objednávku.
- Na základě rostoucích ekologických vlivů bychom Vás chtěli odradit od používání neopracovaných okenních parapetů.
- Okenní parapety s opracovaným povrchem jsou dodávány zásadně s ochrannou fólií.
- U okenních parapetů s opracovaným povrchem se musí počítat s náběhem 30-50 mm podmíněným výrobou (zavěšení/kontaktní místo).