

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Navkom



Bluetouch



TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napájení 8 – 30 V AC nebo DC
- Max. spotřeba 150 mA
- Max. počet telefonů: 100
- 2 oddělené reléové výstupy
- 256bitové šifrované spojení k reléové jednotce
- Kapacitní klávesa pod osvětleným nápisem Bluetooth
- Instalace do dveřního křídla
- Rozsah provozních teplot -30° C až +80° C
- Max vlhkost: 100 %
- Čas spuštění relé: 2 s

1. SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ



2. POPIS A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH

1.	SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ	3
2.	POPIS A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	3
3.	PŘIDÁNÍ - SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU SE ZAŘÍZENÍM	4
4.	VÝBĚR RELÉ	4
5.	ODEMKNUTÍ DVEŘÍ	4
6.	VYMAZÁNÍ - ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ TELEFONŮ (obnovit tovární nastavení)	4
7.	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ	5
8.	TABULKA SIGNÁLŮ	5
9.	POPIS A ODSTRANĚNÍ VADY	6
10.	ZÁRUKA VÝROBCE	6
11.	STRUČNÝ PRŮVODCE	38

Bluetooth (dále jen „zařízení“) je jednoduchá jednotka řízení přístupu pomocí připojení Bluetooth. Umožňuje párování až 100 mobilních telefonů a jejich využití k odemčení dveří. Je nutné, aby byl telefon vybaven integrovaným vysílačem Bluetooth, který musí být nastaven do režimu ‚zjistitelný‘ a spárován se zařízením. Je možné spárovat telefon s použitím PIN kódu, který lze nalézt v balíčku zařízení, a který je odlišný pro každé zařízení.

Postup spárování mobilního telefonu se zařízením je standardní (např. jako spárování se sluchátky, s ‚hands-free‘ automobilovými soupravami atd.). To se může lišit v závislosti na typu telefonu a je podrobně popsáno v uživatelském manuálu telefonu.

Použití je snadné. Je-li telefon spárován se zařízením a umístěn do 2 m od něho, zařízení vydá zvukový signál a modré světlo začne blikat. Uživatel pak jednoduše stiskne klávesu (je vhodné použít dva prsty na úplné pokrytí znaku Bluetooth) ve středu znaku Bluetooth a dveře se odemknou. Klávesa je kapacitní; je umístěna pod sklem a snímá prst, když se dotkne skla nad klávesou.

POZNÁMKA: Mobilní telefon používaný pro odemknutí dveří musí být zapnutý a spárován se zařízením, a Bluetooth musí být nastaven do režimu „zjistitelný“. Pokud Bluetooth není nastaven do režimu „zjistitelný“, může chvíli trvat, než se naváže spojení.

3. PŘIDÁNÍ - SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU SE ZAŘÍZENÍM

- Stiskněte a podržte klávesu, která je umístěna na zařízení ve středu znaku Bluetooth, po dobu 10 s.
- Modré osvětlení začne rychle blikat a přístroj vydá zvukový signál každé 2 s. Během párování musí být telefon umístěn < 2 m od zařízení. (Telefon musí být spárován se zařízením během 2 minut. Pokud je spárován během této doby, zařízení se vrátí do pohotovostního režimu).
- Přejděte na vašem mobilním telefonu na nastavení Bluetooth a zahajte hledání nového zařízení.
- Až mobilní telefon najde REX BT, zahajte postup párování se zařízením.
- Mobilní telefon bude vyžadovat PIN kód. Zadejte 16místný kód z uživatelského manuálu a zahajte párování.
- Po úspěšném párování vydá zařízení 2 s dlouhé pípnutí.

POZNÁMKA: Po párování je umožněno odemknutí s tím, že je mobilní telefon vzdálen do 2 m od zařízení. Modré osvětlení zabliká a zařízení vydá 1 sekundové pípnutí. Pokud nyní stisknete klávesu na zařízení, dveře se odemknou.

UPOZORNĚNÍ: Pokud ztratíte PIN kód, nemůžete zařízení dále ovládat; proto se prosím ujistěte, že je PIN kód uložen na bezpečném místě, a že není přístupný nepovolaným osobám.

V případě, že ztratíte kód PIN, je třeba zaslat zařízení společně s vnitřní jednotkou do servisního střediska, kde bude vydán nový PIN kód.

4. VÝBĚR RELÉ

Zařízení má dva reléové výstupy. Reléový výstup 1 se obvykle zvolí pro odemknutí dveří, do kterých je zařízení zabudováno, zatímco reléový výstup 2 lze použít pro spuštění dalších zařízení, nebo pro odemknutí jiných dveří.

Když zařízení umožňuje odemknutí (spárovaný telefon je vzdálen do 2 m od zařízení), relé 1 se aktivuje, pokud je znak Bluetooth stisknut po dobu kratší než 1,5 s; relé 2 se aktivuje, pokud je znak Bluetooth stisknut po dobu 2-4 s.

5. ODEMKNUTÍ DVEŘÍ

Je-li alespoň jeden mobilní telefon spárován se zařízením, je možné jej použít k odemčení dveří. Když se uživatel, který má mobilní telefon u sebe, blíží ke dveřím, do kterých je zařízení instalované, je zařízení schopné detekovat mobilní telefon již ze vzdálenosti kolem 10 m; nicméně, odemknutí je umožněno, až když je mobilní telefon vzdálen do 2 m od něj - ozve se krátké pípnutí a modré osvětlení začne blikat.

K odemknutí dveří je poté třeba stisknout celý znak Bluetooth, nejlépe s dvěma prsty, aby byl celý znak pokryt, po dobu kratší než 1,5 s (relé 1). Senzor umístěný pod sklem detekuje prst a zahájí odemknutí dveří. Podržíte-li znak Bluetooth stisknutý po dobu 2-4 sekund, spustí se relé 2.

POZOR: přiložte prsty na Bluetooth znak rychle. Příliš pomalé přiložení prstů by senzor nemusel detekovat.

POZNÁMKA: Doba odezvy vysílače Bluetooth se může lišit od telefonu k telefonu. V některých případech může detekování mobilního telefonu zařízením trvat až několik sekund, a teprve potom se zahájí proces odemknutí. To může nastat i v případě, když se v blízkosti zařízení nachází jiná bezdrátová zařízení nebo větší počet Bluetooth jednotek.

6. VYMAZÁNÍ - ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ TELEFONŮ (obnovit tovární nastavení)

Postup pro zrušení párování jednoho telefonu:

- Umístěte telefon, který chcete zrušit <2 m od zařízení a počkejte, až povolí odemknutí. (Ujistěte se, že do 2 metrů od zařízení je pouze telefon, který chcete zrušit, nebo že je Bluetooth vypnut na telefonech, které jsou od zařízení do 2 metrů.)
- Stiskněte a podržte znak Bluetooth po dobu 20s; po uplynutí této doby zařízení vydá 3 pípnutí.

Postup pro zrušení všech spárovaných telefonů:

- Umístěte spárovaný telefon <2 m od zařízení a počkejte, až povolí odemknutí.

- Stiskněte a podržte znak Bluetooth po dobu 40s; po uplynutí této doby zařízení vydá 5 pípnutí. Po vymazání všech telefonů je relé 1 aktivováno a dveře se odemknou.

POZOR: po vymazání všech telefonů ze základny již není možné odemknout dveře se zařízením do té doby, než se alespoň jeden telefon znovu spáruje se zařízením. K tomu budete potřebovat PIN kód.

Obnovení továrního nastavení:

Tovární nastavení zařízení lze obnovit stiskem a přidržetím tlačítka na vnitřní jednotce po dobu 30s. Po uplynutí této doby jsou všechny spárované telefony vymazány a přístroj vysílá 5 jednosekundových pípnutí. Vnitřní jednotka je umístěna ve dveřích vedle mechanismu motoru. Pro přístup k interní jednotce je nutné odšroubovat mechanismus motoru a vytáhnout ho z otvoru.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud klávesnice vyžaduje čištění, použijte suchý nebo mírně vlhký jemný hadřík. Při čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, louhy nebo kyseliny. Použití agresivních čisticích prostředků může poškodit povrch klávesnice a v takovýchto případech nebude poškození uznáno jako předmět reklamace.

8. TABULKA SIGNÁLŮ

LED	PÍPNUTÍ	ČETNOST	POPIS
Modrá	ne	svítí nepřetržitě	Zařízení je v pohotovostním režimu.
Modrá	ano	bliká pomalu	Zařízení detekovalo mobilní telefon v rozsahu cca 2 m. Podržíte-li znak Bluetooth stisknutý po dobu <1.5 s se dveře odemknou (relé 1). Podržíte-li znak Bluetooth stisknutý po dobu 2-4 sekund se spustí relé 2.
Modrá	ano	Bliká rychle	Zařízení se páruje s mobilním telefonem. Na spárování jsou vymezeny 2 minuty.
	ano	3 x 1 s	Telefon byl vymazán ze základny.
	ano	5 x 1 s	Vymažte kompletní funkci základny nebo obnovte tovární nastavení. Základna byla vymazána. Dveře se odemknou.

9. POPIS A ODSTRANĚNÍ VADY

POPIS	PŘÍČINA
Klávesnice nereaguje na dotyk prstem.	Klávesa nebyla dostatečně pokryta dotykem jednoho prstu; přiložte dva prsty. Znak Bluetooth musí být kompletně pokryt.
	Přiložili jste prst ke klávese příliš pomalu. Stisk klávesy musí být proveden rychle.
	Zavolejte opraváře, pokud zařízení nereaguje ani po několika pokusech.
Zařízení nedetekuje mobilní telefon.	Telefon není spárován se zařízením.
	Bluetooth na telefonu je buď vypnutý, nebo není nastaven do režimu ‚zjistitelný‘.
	Spárování telefonu bylo zrušeno.
	Je-li telefon spárován, má zapnutý Bluetooth, je nastaven v režimu ‚zjistitelný‘ a zařízení ho stále nedetekuje, ani po delším vyčkání, je třeba zavolat opraváře.
Nevidím modré osvětlení klávesnice.	Pod příliš jasným světlem je osvětlení špatně vidět.
	Zařízení bylo vypnuto nebo není připojeno k napájení.
	Zařízení selhává; zavolejte opraváře.

10. ZÁRUKA VÝROBCE

Záruční podmínky:

Záruční doba je 24 měsíců ode dne předání výrobku konečnému zákazníkovi. Tímto prohlášením výrobce produktu, NAVKOM d.o.o., zaručuje, že v záruční době bude Bluetooth (dále jen: výrobek) fungovat bezchybně a že materiály, z kterých je vyroben jsou bezvadné a nepoškozené. V případě, že zákazník zjistí chybu ve fungování výrobku, může výrobek v rámci záruky u prodejce nebo výrobce reklamovat a ti mu vydají potvrzení o nároku k reklamaci. Výrobce se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace musí odstranit závadu nejpozději do 45 dnů ode dne reklamace. V případě, že závadu není možné opravit, obdrží zákazník nový produkt od prodejce nebo výrobce nejpozději do 45 dnů po dni reklamace.

Poznámky ohledně uplatnění záruky:

Zákazník přebírá veškerá rizika a náklady vzniklé při přepravě výrobku k licencovanému prodejci nebo licencovanému servisu.

Záruka je platná pouze v případě, že je záruční listina řádně vyplněna spol. Navkom d.o.o. nebo licencovaným prodejcem výrobku, nebo pokud jsou okolnosti nákupu uspokojivě doloženy jinými doklady. Proto se prosím ujistěte, že vaše jméno, jméno prodejce, sériové číslo výrobku, rok, měsíc a den zakoupení jsou zadány v plném znění v původní proforma faktuře nebo faktuře; nebo se ujistěte, aby váš doklad o koupi se jménem prodejce, data nákupu a typu výrobku byl připojen k původnímu záručnímu listu.

Navkom d.o.o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí bezplatné opravy v případech, že předložený záruční list není řádně vyplněn a je bez výše zmíněného dokladu (faktury, účtenky), nebo pokud jsou údaje na záručním listě neúplné nebo nečitelné. Uložte si záruční list na bezpečném místě, protože nemůžeme vystavit duplikát.

Prodloužení záruky:

V případě, že zákazník záruku uplatní a licencovaný servis potvrdí nárok za oprávněný se záruční doba, prodlouží o dobu, po kterou byl výrobek provozován. V případě, že příslušný výrobek prošel výrazným servisním zásahem, nebo byl vyměněn, se nová záruka vydá zákazníkovi na 24 měsíců.

Záruku nelze uplatnit v případě že:

1. jsou jakékoliv závady způsobené nesprávným zacházením s výrobkem (např. používání výrobku se záměry a způsobem, které nejsou uvedeny v návodu k použití, manipulaci a údržbě atd.).
2. byla jakákoliv závada způsobená během opravy, úpravy, čištění nebo jiným zásahem do výrobku jinou stranou, s výjimkou servisů licencovanými spol. Navkom d.o.o.

3. byla jakákoliv vada způsobena v důsledku dopravy, pádu, nárazu atd. po zakoupení výrobku.

4. byla jakákoliv závada způsobená spálením / požárem, zemětřesením, povodní, bleskem, jinými přírodními katastrofami, znečištěným životním prostředím a nesprávným napětím elektrického napájení.

5. byla jakákoliv závada způsobená nedbalou manipulací nebo nevhodným skladováním výrobku (např. uchovávání ve vysokých teplotách nebo vysoké vlhkosti, v blízkosti insekticidů, například naftalenu, nebo léků, jedů nebo chemikálií, které mohou způsobit poškození), nevhodnou údržbou atd.

6. výrobek, který byl poslán k opravě, není doprovázen záručním listem.

7. byly provedeny jakékoliv změny v záručním listu ohledně roku, měsíce a dne nákupu, jména zákazníka nebo prodejce a sériového čísla.

8. záruční list není doprovázen potvrzením o nákupu, tedy platnou stvrzenkou nebo fakturou.

Omezení odpovědnosti:

Navkom d.o.o. nezastupuje nebo neručí, výslovně nebo implicitně, za nic jménem dodavatelů nebo v souvislosti s obsahem písemných materiálů. V žádném případě není povinna ručit za zakoupený materiál nebo jeho vhodnosti pro určitý účel nebo za jakékoliv následné zranění, náhodné poškození nebo bezprostřední škody (včetně, ale bez omezení na škody nebo ztráty zisku, ukončení podnikatelské činnosti a ztrátě obchodní informace), odvozené z použití nebo neschopnosti použít tyto tištěné materiály nebo zařízení. Některé země nepovolují omezení odpovědnosti týkající se následného nebo náhodného poškození; Proto je možné, že výše uvedené ustanovení neplatí. V případě, že zákazník pošle reklamovaný výrobek poštou, doporučuje se zásilku vhodně zabezpečit a pojistit. Prodejce ani výrobce neručí za škody způsobené během přepravy.

Sériové číslo:

Datum nákupu:

Datum instalace:

Jméno zákazníka:

Adresa zákazníka:

Razítko a podpis prodejce:

Bluetouch byl vyroben:

Spol. Navkom d.o.o., Prijateljjeva 24, 1000 Lublaň,
Slovensko

info@navkom.si, www.navkom.si

Typ výrobku:

Přístupové ovládací zařízení na bázi rádía Bluetooth

Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

TOR Cheb, spol. s r.o.

Františkovy Lázně - Žirovice 101

35002 Cheb

info@tor.cz, www.tor.cz

e-shop eshop.tor.cz



tor cheb