

## Návod na resetovanie SECUREconnect200

1. Po výmene komponentov je nutné zresetovať Secure Connect200 tak aby prišlo k opätovnému spárovaniu.
  - Pripojte všetky komponenty (secure + čítačku prstov) secure musí byť pod prúdom
  - Vykonajte reset spojením kontaktov na krídlovej aj rámovej časti SecureConnect200 (bude nutné diely vymontovať z rámu, pri resete musia byť obe časti Secure Connect spojené)
  - Po úspešnom resetovaní preblikávajú obe často SC200 striedavo **zeleno-červene**



2. Treba počkať cca 10min kým sa vytvorí párovanie medzi Secure Connect200 a čítačkou prstov.