ZÁPIS PRSTU SPRÁVCE

- Horní tlačítko 3 s
- Modrá LED rychle bliká.
- ZVOLTE RELÉ:
  Relé 1: horní tlačítko 2 s
  Relé 2: spodní tlačítko 2 s
  Relé 1+2: L+P tlačítko 2 s
- Zelená LED + pípnutí
- Modrá pomalu
- Správcův prst 7-10 s
- Zelená LED + pípnutí 1 s
  Otisk uložen. Modrá svítí
- Opakujte tento postup ještě dvakrát!!!
  Doporučuje se aktualizovat seznam správců a uživatelů.

VÝBĚR VÝKONNOSTNÍHO REŽIMU

- Horní tlačítko 20 s
- Držte tlačítko stisknuté, než začne blikat zelená LED.
- Úsporný režim: obě tlačítka 2 s
- Zelená LED + pípnutí 3 x 1 s
  Úsporný režim

ZÁPIS PRSTU UŽIVATELE

- Horní tlačítko 3 s
- Modrá LED bliká pomalu.
- Správcův prst 1 x
- Modrá LED rychle bliká.
- ZVOLTE RELÉ:
  Relé 1: horní tlačítko 2 s
  Relé 2: spodní tlačítko 2 s
  Relé 1+2: L+P tlačítko 2 s
- Zelená LED + pípnutí
- Modrá + zelená LED střídavě blikají.
- Uživatelův prst 7-10 s
- Zelená LED + pípnutí 1 s
  Otisk prstu byl uložen.
- Doporučuje se aktualizovat seznam správců a uživatelů.
- Režim konstantní výkonnosti: spodní tlačítko 2 s
- Zelená LED + pípnutí 1 x 1 s
  Konstantní výkon je

VYMAZÁNÍ PRSTU UŽIVATELE

- ZKONTROLUJTE SEZNAM
- Spodní tlačítko 5 s
- Červená LED bliká.
- Správcův prst 1 x
- Zelená LED + pípnutí
- Modrá + červená LED střídavě blikají.
- Uživatelův prst 1 x (výběr vymazání)
- Zelená + červená LED + pípnutí 3 x 1 s
  Uživatelův otisk prstu byl vymazán.
- Otisky prstů uživatele lze odstranit pouze jeden po druhém. Pokud má uživatel zapsán více než jeden otisk prstu, musí být každý otisk prstu smazán samostatně. Zkontrolujte seznam administrátorů a uživatelů.

VYMAŽTE VŠE

- Obě tlačítka 10 s
- Modrá + červená LED střídavě blikají.
- Správcův prst 1 x
- Zelená LED + pípnutí
- Modrá + červená LED střídavě blikají.
- Správcův prst 1 x
- Modrá + červená LED + pípnutí 5 x 1 s
  Databáze otisků prstů byla vymazána.
- Všechny otisky prstů byly odstraněny, včetně otisků správců. Doporučuje se neprodleně zapsat 3 nové správce.

Biohandle

Madla pro vchodové dveře
s integrovanou čtečkou otisku prstů

tor cheb