

SIMONSWERK

ANWENDUNGSTECHNIK

Bohrkörper SIKU 3D K 3030, K 3130, K 3230, K 3330

für die Bohrung von SIKU 3D K 3030, K 3130, K 3230, K 3330

Anwendungstechnik

Hinweis

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Bohrer Ø 5,5 mm
- 1 x Inbusschlüssel SW 4 (Blindstopfen)
- 1 x Anschlaganweisung

1. Flügel in den Rahmen legen, Falzluft nach Profilherstellerangaben mit Distanzstücken vorgeben.
 2. Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und festspannen.
 3. Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.
- Bei Bestellung bitte die genaue Bandbezeichnung angeben.
Ebenfalls als Teleskoplehre SIKU 3D lieferbar.

Lehrentechnik

- SIKU 3D K 3030
- SIKU 3D K 3130
- SIKU 3D K 3230
- SIKU 3D K 3330

Artikel (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

Oberflächen	ohne
VPE	à 1 Stück
Artikelnummer	5 250640 0 00001

