

PÁROVÁNÍ TELEFONU

STISKNĚTE A
PŘIDRŽTE ZNAK
BLUETOOTH NA 10 s.

MODRÁ LED RYCHLE
BLIKÁ A PÍPNE
KAŽDÉ 2 s.

TELEFON K
SPÁROVÁNÍ BY MĚL
BÝT UMÍSTĚN DO <2m.

MÁTE 2 MINUTY
SPÁROVAT TELEFON
SE ZAŘÍZENÍM.
POSTUP JE POPSÁN V
PŘÍRUČCE TELEFONU.

ZADEJTE 6-MÍSTNÝ
PIN KÓD.

TELEFON JE
SPÁROVÁN SE
ZAŘÍZENÍM. MODRÁ
LED PŘESTANE
BLIKAT, ZAZNÍ 2 s

Ke spárování telefonu
budete potřebovat 6-
místný PIN kód, který
najdete v uživatelské
příručce, resp. na zařízení.
V případě, že se vám
nepodaří spárovat telefon
během 2 minut se přístroj
zapne do pohotovostního
režimu a postup musí být
opakován.

ODEMKNUTÍ DVEŘÍ

UMÍSTĚTE
PÁROVACÍ TELEFON
<2 m OD ZAŘÍZENÍ.

MODRÁ LED BLIKÁ
POMALU + 1 PÍPNUTÍ.

STISKNĚTE ZNAK
BLUETOOTH, NEJLÉPE
OBĚMA PRSTY. PRO
ODEMKNUTÍ DVEŘÍ (RELÉ
1) STISKNĚTE A PODRŽTE
<1,5 s; K SPUŠTĚNÍ RELÉ 2
STISKNĚTE A DRŽTE PO
DOBU 2 - 4 s.

PÍPNE NA 1 s, DVEŘE
SE ODEMKNOU.

Stiskněte Bluetooth
rychle; pomalu stisknutá
klávesa nemusí
zareagovat. Nejlepší je
stisk provést dvěma prsty,
aby byl pokryt celý znak,
pod kterým je snímač
umístěn.

VYMAŽTE JEDEN TELEFON

UMÍSTĚTE TELEFON, KTERÝ
SE PŘEJETE VYMAZAT <2M
OD ZAŘÍZENÍ; ŽÁDNÉ JINÉ
TELEFONY BY NEMĚLY BÝT V
BLÍZKOSTI.

MODRÁ LED BLIKÁ
POMALU + 1

STISKNĚTE A
PŘIDRŽTE ZNAK
BLUETOOTH NA 20 s.

PO 20 s ZAPÍPÁ 3
KRÁT PO 1 s TELEFON
BYL VYMAZÁN Z
PAMĚTI.

Při vymazávání pouze
jednoho telefonu ze
základny musí být další
telefony zapsané v
základně dostatečně
vzdáleny nebo jejich
Bluetooth vysílače
vypnuty, aby nedošlo k
jejich nechtěnému
vymazání z paměti.

VYMAŽTE CELOU ZÁKLADNU

UMÍSTĚTE PÁROVACÍ
TELEFON <2 m OD
ZAŘÍZENÍ.

MODRÁ LED BLIKÁ
POMALU + 1 PÍPNUTÍ.

STISKNĚTE A PŘIDRŽTE
ZNAK BLUETOOTH NA
40 s.

PO 40 s ZAPÍPÁ 5 KRÁT
PO 1 s CELÁ TELEFONNÍ
ZÁKLADNA JE
VYMAZÁNA. DVEŘE SE
ODEMKNOU Z
BEZPEČNOSTNÍCH
DŮVODŮ.

Po odstranění celé
telefonní základny dveře
nelze odemknout, dokud
není spárován alespoň
jeden telefon; z
bezpečnostních důvodů
se proto dveře
odemknou.
Ujistěte se, že máte
připraven 6-místný PIN
kód, který je nutný k
spárování nového
telefonu.

Bluetouch 

Snímač Bluetooth™



tor cheb